(ACT 채널 설정)

1. 사용하실 핸드 또는 벨트팩 송신기의 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다.
2. 화면 우측 "PARAMETER" 회전식 버튼을 눌러 "GRP, CH" 항목으로 이동 합니다.
3. 항목 이동후 "PARAMETER" 버튼을 돌려 원하는 그룹을 선택한 후 "PARAMETER" 버튼을 눌러 채널 항목으로 이동하고, "PARAMETER" 버튼을 돌려 채널을 선택후 "PARAMETER" 버튼을 다시 눌러 설정을 완료 합니다.
4. 설정 완료후 "ACT" 버튼을 누르면 화면에 "SYNC"가 표시 됩니다.
5. 이때 무선 마이크를 ON 시킨 다음 무선 마이크 센서 부분을 리시버 전면 부분으로 5cm간격을 두고 가까이 가져갑니다.
6. LCD창에 있는 표시에 게이지가 다 올라가면 주파수 설정이 완료 됩니다.



(수신기 전면부)

(적용 가능 모델)



(ACT-818)



(ACT-828)

(ACT 채널 설정)

1. 사용하실 핸드 또는 벨트팩 송신기의 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다.
2. "SET" 버튼을 눌러 액정 화면에 "P9"가 표시되고, 잠시후 화면에 "SET" 표시가 깜빡 거립니다.
3. 우측 "SELECT" 회전식 버튼을 돌려 "GRP, CH" 항목으로 이동 합니다.
4. "SELECT" 버튼을 돌려 원하는 그룹을 선택한 후 "SELECT" 버튼을 눌러 채널 항목으로 이동하고, 다시 "SELECT" 버튼을 돌려 채널을 선택후 "SELECT" 버튼을 눌러 설정을 완료 합니다.
5. 설정 완료후 "SET" 버튼을 눌러 화면에 "P9"가 표시되며 설정이 저장 됩니다.
6. "ACT" 버튼을 누르면 화면에 "ACT"가 표시 됩니다.
7. 이때 무선 마이크를 ON 시킨 다음 무선 마이크 센서 부분을 "ACT"와 화살표 아래 표시 가운데에 있는데 센서 부분으로 5cm간격을 두고 가까이 가져갑니다.
8. LCD창에 있는 표시에 게이지가 다 올라가면 주파수 설정이 완료 됩니다.



(수신기 전면부)


(적용 가능 모델)



(ACT-717 / 727 / 747)

(ACT 채널 설정)

1. 사용하실 핸드 또는 벨트팩 송신기의 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다.
2. "MENU" 버튼을 눌러 항목 이동후 그룹(GRP) 항목을 선택 합니다.
3. 그룹(GRP) 항목이 깜빡 거릴때 화살표 버튼을 눌러 숫자를 변경하고 다시 "MENU" 버튼을 눌러 채널(1~8) 항목으로 이동합니다.
4. 채널(1~8) 항목이 깜빡 거릴때 화살표 버튼을 눌러 숫자를 변경하여 그룹(GRP)과 채널(1~8) 항목 설정을 완료 합니다.
5. "ACT" 버튼을 누르면 주파수 대역과 채널이 깜빡 거립니다
6. 이때 무선 마이크를 ON 시킨 다음 무선 마이크 센서 부분을 "ACT"와 화살표 아래 표시 가운데에 있는데 센서 부분으로 5cm간격을 두고 가까이 가져갑니다.
7. LCD창 좌측에 있는 표시에 게이지가 다 올라가면 주파수 설정이 완료 됩니다.



(수신기 전면부)

(적용 가능 모델)



(ACT-51)



(ACT-52)

(ACT 채널 설정)

1. 사용하실 핸드 또는 벨트팩 송신기의 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다.
2. "SET" 버튼을 눌러 LCD창에 그룹(숫자)이 깜빡일때 우측 위,아래 화살표로 그룹을 지정합니다.
3. "SET" 버튼을 눌러 LCD창에 채널(숫자)이 깜빡일때 우측 위,아래 화살표로 그룹을 지정합니다.
4. "ACT" 버튼을 누르면 그룹과 채널이 깜빡 거립니다.
5. 이때 무선 마이크를 ON 시킨 다음 무선 핸드마이크 반대편에 있는 센서 부분을 "ACT"와 화살표 아래 표시 가운데에 있는데 센서 부분으로 5cm간격을 두고 가까이 가져갑니다.
6. LCD창 좌측에 있는 표시에 게이지가 다 올라가면 주파수 설정이 완료 됩니다.



(수신기 전면부)

(적용 가능 모델)




(ACT-311)



(ACT-312)

(ACT 채널 설정)

1. 사용하실 핸드 또는 벨트팩 송신기의 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다.
2. 무선 리시버와 마이크의 전원을 모두 "OFF"로 설정합니다.
3. 리시버의 전원을 켜신 후 "SCAN/ACT"버튼을 LED창에 숫자가 깜빡거릴 때까지 눌러줍니다.
   이 때 다시 "SCAN/ACT" 버튼을 짧게 끊어서 누르면 채널이 변경됩니다.
   * 변경된 채널은 주위 환경에서 주파수 간섭이 없는 채널로 자동으로 탐색된 주파수 채널입니다.
4. 채널을 맞출 마이크의 전원을 "ON"하신 후 리시버와 근접 시켜 주십시오.
   (핸드마이크는 MIC 밑부분을 리시버에 근접시키고, 벨트팩 마이크는 배터리 커버를 여신 후 리시버에 근접시켜 주시기 바랍니다.)
5. 리시버의 "SCAN/ACT"버튼을 짧게 누른 후 마이크에 음성신호를 넣으시면 자동으로 주파수 채널이 설정됩니다.(5초~1분 정도 시간 소요)
6. 만일 채널 설정이 되지 않았다면 1번부터 다시 설정하여 주시기 바랍니다.



ACT/SCAN 버튼 길게 누름 | 채널 깜빡임 | ACT/SCAN 버튼 짧게 누름 | 새로운 채널 변경

(적용 가능 모델)



(MA-100SU)



(MA-303SU)

(ACT 채널 설정)

1. 사용하실 핸드 또는 벨트팩 송신기의 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다.
2. "MENU" 버튼을 눌러 그룹과 채널이 나오도록 합니다.
3. LCD창 우측에 있는 "GROUP" 버튼과 "SCAN" 버튼으로 그룹과 채널을 변경 합니다.
4. 원하는 그룹과 채널을 설정후 "MENU" 버튼을 눌러 변경된 그룹과 채널을 저장 합니다.
5. "ACT" 버튼을 누르면 LCD창에 "ACT"라고 표시 됩니다.
6. 무선 마이크를 스위치를 ON 시킵니다.
7. 무선 마이크 바닥 부분을 "ACT" 버튼과 "MENU" 버튼 사이에 5cm간격을 두고 가까이 가져 갑니다.
8. LCD창 좌측에 RF 게이지가 다 올라가면 주파수 설정이 완료 됩니다.



(수신기 전면부)

(적용 가능 모델)



(ACT-707S)



(ACT-707D)

(ACT 채널 설정)

1. 사용하실 핸드 또는 벨트팩 송신기의 배터리가 정상 작동하는지 확인합니다.
2. "SCAN"을 2~3초 길게 누르면 숫자가 깜박 거리게 됩니다.
3. 숫자가 깜빡 거릴때 다시 한번 "SCAN" 버튼을 한번 더 누르면 숫자가 변경 됩니다.
4. "ACT" 버튼을 누르면 숫자가 깜빡 거립니다.
5. 숫자가 깜빡 거릴때 무선 마이크를 스위치를 ON 시킵니다.
6. 무선 마이크 바닥 부분을 "SCAN" 버튼과 'ACT" 버튼 사이에 5cm 간격을 두고 가까이 가져 갑니다.
7. 숫자가 멈추고 숫자옆에 RF 표시등에 불이 들어오면 주파수 설정이 완료 됩니다.



(수신기 전면부)

(적용 가능 모델)



(ACT-707SE)



(ACT-707DE)



(MRM-70)